

Claro-tv+

A CAIXINHA
COM TUDO O QUE
VOCÊ GOSTA



NOVO DESIGN
com comando de voz.

SEUS CONTEÚDOS FAVORITOS EM UM SÓ LUGAR.

DESDE 1925, A BANG & OLUFSEN EXPANDIU OS LIMITES DO SOM. AGORA, TRAZEMOS ESSE SÉCULO DE EXPERIÊNCIA PARA SUA CASA. NOSSOS ENGENHEIROS PROJETARAM E REFINARAM CUIDADOSAMENTE O ÁUDIO NO CLARO BOX PARA UM SOM PURO E PODEROSO QUE OFERECE UMA EXPERIÊNCIA DE AUDIO EXCEPCIONAL - EXATAMENTE COMO O ARTISTA PRETENDIA.

A TECNOLOGIA DOLBY ATMOS® LEVA VOCÊ PARA O MEIO DA AÇÃO COM EFEITOS SONOROS E VISUAIS INCRIVELMENTE REAIS.

A CAIXINHA DA CLARO AGORA CONTA COM COMANDO DE VOZ, DEIXANDO MUITO MAIS FÁCIL E RÁPIDA A BUSCA PELA PROGRAMAÇÃO DE PREFERÊNCIA.

MARATONE AS MELHORES SÉRIES, TORÇA PELO SEU TIME AO VIVO E AINDA ASSISTA AO FILME QUE ACABOU DE SAIR DO CINEMA.

VOCÊ AINDA PODE GRAVAR, PAUSAR E RECOMEÇAR UM PROGRAMA QUE ESTÁ PASSANDO AO VIVO.


A CLARO TRAZ O MELHOR DO STREAMING: APPS DE CONTEÚDO, CANAIS DE TV, ALÉM DOS MELHORES FILMES, SÉRIES, CONTEÚDO KIDS E MUITO MAIS DO NOW.

Agora você tem tudo isso na palma da sua mão. A Claro trouxe o novo para você. De novo.

1

Kit de autoinstalação


Cada kit de autoinstalação vem com tudo o que você precisa para configurar de um jeito rápido e fácil seus dispositivos e ativar seus serviços.



Fonte de energia




Cabo HDMI®



Controle remoto




Pilhas AAA
alcalinas



Equipamento Claro 4K
com alto-falantes e
microfones embutidos


2

Seguem as descrições dos botões de seu equipamento



PARTE SUPERIOR E FRONTAL

- 1 Voz: liga/desliga o microfone
- 2 Power: liga/desliga o equipamento
- 3 1° LED POWER:
 - Vermelho: desligado
 - Verde: ligado
- 4 2° LED Controle remoto: laranja piscante sinalizando recebimento de comandos controle remoto
- 5 3° LED Assistente de Voz:
 - Azul aceso: Alexa recebendo comando
 - Azul piscando: Alexa respondendo
 - Vermelho aceso: microfone mudo
- 6 4° LED:
 - Azul aceso: Bluetooth® conectado
 - Apagado: Bluetooth® desconectado




PARTE TRASEIRA

- 7 Entrada RF cabo
- 8 Entrada para fonte de alimentação: 12V
- 9 Ethernet: conexão para cabo de rede RJ-45
- 10 HDMI: saída de vídeo e áudio digital de alta definição HDMI2.1
- 11 USB: conexão com dispositivos USB 2.0
- 12 Botão MFB: WPS ou reset

3

Prepare-se para instalar


Cada kit de autoinstalação vem com tudo o que você precisa para configurar de um jeito rápido e fácil seus dispositivos e ativar seus serviços.



4

Agora, é só conectar

- 1 Use o controle remoto da TV para ligar a TV.
- 2 Use o controle remoto da Claro box tv para ligar seu equipamento.
- 3 Selecione a opção «via Wi-Fi» ou «via cabo» para conectar seu equipamento.



Via cabo - conecte o cabo da sua internet no equipamento



Via Wi-Fi - escolha a rede com o melhor sinal e digite a senha e aperte «OK».

- 4 Pronto! Assim que a conexão for feita com sucesso, é só seguir as instruções da tela.
- 5 A qualquer momento, você pode mudar a conexão do equipamento acessando:
Configurações > Sistema > Rede da sua Claro box tv.

5

Conheça seu controle remoto por voz

TV LIGA/DESLIGA TV
Configurado junto com a função voz.

HOME
Acesse o portal da Claro.

CONTROLE DE VOLUME

NOW
Acesse o acervo com milhares de conteúdos do NOW.

TECLADO NUMÉRICO
1 Digite o número do canal desejado, a senha de compra ou o Bloqueio Parental do seu decoder.

LED DE STATUS

LIGA/DESLIGA DECODER

CONTROLE POR VOZ
Pressione e segure o botão, diga um comando de voz e solte o botão.
Ex.: "Lançamentos do NOW".

Ligue seu controle remoto por voz na sua tv

a O seu controle já vem com pilhas AAA na embalagem. Veja como ligar pela primeira vez:

- Remova a tampa traseira do controle e coloque 2 pilhas AAA.

- O LED de status deverá piscar na cor azul ao pressionar qualquer tecla, indicando que o controle está ligado.

b Verifique se a sua TV e o seu decoder estão ligados.

Pareamento do controle remoto por voz

Controle seu decoder sem precisar apontar o controle remoto na direção dele (via Bluetooth). Veja como fazer:



a Aproxime e aponte o controle para o decoder. Pressione o botão HOME por 5 segundos até o LED de status ficar azul e, na tela da TV, aparecer a mensagem: "Pareando o controle remoto, aguarde um instante".

b Quando o controle concluir o processo de pareamento, a confirmação deverá aparecer na tela da sua TV. Se não houver confirmação, pressione novamente o botão HOME por 5 segundos.

c Após a confirmação do pareamento, siga as instruções na tela da sua TV e configure o controle para também ligar/desligar e controlar o volume da sua TV.

Não está funcionando?

Verifique se as pilhas do controle e a tampa estão devidamente encaixadas e se sua TV e seu decoder estão ligados.



Caso necessário, resete seu controle:

- 1 Pressione simultaneamente as teclas HOME e 8 por 5 segundos até o LED piscar e ficar aceso.
- 2 Pressione a tecla OK por 5 segundos até o LED piscar duas vezes.
- 3 Pronto, seu controle foi restaurado para as configurações de fábrica. Em seguida, faça o processo de pareamento novamente.

Configure o seu controle para ligar e aumentar o volume da sua TV

a Após parear o controle, siga as instruções na tela e configure o controle da Claro box tv para ligar/desligar e controlar o volume da TV.

b Você pode realizar esta configuração posteriormente, acessando na sua Claro TV: Configurações > Preferências > Controle Remoto > Configurar funções da TV

Não está funcionando?

Siga as instruções na tela da sua TV para realizar a configuração manual. Para identificar o código da sua TV, acesse

www.claro.com.br/control-re-moto-voz e veja a lista completa de códigos dos fabricantes.

Comece a usar o seu controle remoto por voz

Agora que o seu novo controle está configurado, pressione e segure o botão VOZ para buscar conteúdos, fazer gravações e ver recomendações.

a Pressione e segure o botão VOZ até aparecer o microfone na tela da sua TV.

b Diga um comando de voz para o controle enquanto continua pressionando o botão. O LED de status ficará aceso continuamente na cor azul enquanto você estiver falando.

c Quando seu comando estiver completo, solte o botão VOZ. Olhe para sua TV e veja os resultados da sua busca. Não está funcionando? Verifique se você está pressionando corretamente o botão VOZ enquanto fala no controle e se o está soltando após concluir seu comando.

Sugestões para você

- Se você quiser buscar um conteúdo, diga:

“Filmes de comédia”
“The WalkingDead”
“Lançamentos do NOW”
“BradPitt”
“Fernando Meirelles”

- Se você quiser assistir ao seu canal favorito, diga:

“CanalGlobo”
“Acessar canal 604”

- Se você quiser acessar um dos seus aplicativos, diga:

“AbrirNetflix”
“AcessarClaro música”

- Controle ainda outras funções da sua TV com muito mais facilidade, diga:

“Gravar” quando você estiver assistindo ao seu programa favorito e ele será gravado no DVR.

Manual do seu novo controle remoto com busca por voz

Para saber mais sobre o novo controle remoto com busca por voz e caso tenha dúvidas sobre seu funcionamento acesse **www.claro.com.br/control-re-moto-voz**

Conteúdos disponíveis de acordo com os direitos de transmissão.

6

Características técnicas e marcas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO:

Processador:
BCM72180 24K DMIPS
Flash: 16GB
RAM: 2GB
Ethernet: RJ-45

DIMENSÃO:
aprox. 165x165x83 mm

PAINEL TRASEIRO:
RF conector
HDMI 2.1
RJ45 1xGE
USB 2.0 - type A/500mA
RF Cable

INTERFACES DE HARDWARE:

1x Sensor de controle remoto
4x Microfones integrados
4x Alto-falantes/Speaker
Wi-Fi 6 2x2 DBS
Bluetooth 5.0 (BLE)

ACESSÓRIOS:

Controle remoto
2x Pilhas AAA alcalinas
Fonte de alimentação
Cabo HDMI Premium High Speed
Manual ou Guia Rápido

PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR:

SAGEMCOM BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA
Rua Matrinxã, 687, Edifício 2 - Distrito Industrial
Manaus/AM - CEP 69075-150
CNPJ: 09.039.988/0001-77

DESENVOLVIDO POR:

Sagemcom Broadband SAS Headquarters
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tel : +33 (0)1 57 61 10 00
Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance. Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. Todas as outras marcas e logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas pelos seus respectivos proprietários.



AUDIO BY
BANG & OLUFSEN

Claro[!]-tv+



254033825

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA